

TN-230 meldet: Toner wechseln:

Toner Reset

1. Öffnen sie die Abdeckung .
2. Drücken sie die Cancel und Secure Print Tasten zusammen. (Bei Multifunktionsgeräten die Taste Clear/Back drücken)
3. Dann erscheint das Menü zum Reseten bitte mit OK bestätigen.
4. Als nächstes mit dem Pfeil nach oben, die passende Farbe auswählen und mit OK bestätigen .
5. Der Reset Vorgang ist damit abgeschlossen.